



Verdrahtungsplan


# THE JACK

activ EQ for  
Jazz Bass

**New! The Jack** beinhaltet alles, was der Bassist gerne hätte. Allerbeste **Audio Qualität** und nur **zehn Minuten Einbauzeit**. Garantiert! Denn **The Jack** ist komplett vorverdrahtet und jedes Exemplar von mir qualitätsgeprüft. Außerdem ist **The Jack** extra so entwickelt, dass die beiden Jazz - Bass - typischen Volume Potis - die oft nur passiv funktionieren - individuell bedienbar bleiben. **True Bypass , Active- / Passive- Switch.** Bei den Filtern habe ich auf eine klassische Beschriftung zurückgegriffen um den **warmen Vintage Sound** zu realisieren. Dank seinem instrumenten-typischen **Einbaumaß** passt **The Jack** in jeden Jazz - Bass. **Der Lieferumfang** von **The Jack** entspricht dem Photo. **The Jack** ist derzeit nur in Chrom lieferbar.

Technische Parameter

Frequenzgang:	15 - 20000 Hz
Ruhestromaufnahme:	1700µA
Spannungsversorgung:	9 - 18 V DC.
Eingangswiderstand, dyn:	600 K. Ohm
Ausgangswiderstand, dyn:	1,7K.Ohm
Boost/ Cut max:	
Low.	fm. 60 Hz + / - 12,00 db
High.	fm. 6000 Hz + / - 12,00 db
Parametric	fm. 330 ... 1150Hz + / - 9,00 db
Rauschabstand db / V Rms. - 103 db	





Einbaumaß:

## THE JACK

activ EQ for  
Jazz Bass

